

OORDOPPEN

TE GEBRUIKEN BIJ/VOOR

Deze producten zijn ontworpen voor inbreng in het gehoorkanaal en helpen de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus te beperken.

Bijzondere aandacht moet worden gevestigd op de waarschuwingen waar aangeduid.

WAARSCHUWING

- Zorg altijd dat het complete product:
 - Geschikt is voor de toepassing;
 - Goed aansluit;
 - Gedragen wordt gedurende de volledige blootstellingstijd;
 - Vervangen wordt, indien nodig.
- Deze producten kunnen negatief beïnvloed worden door bepaalde chemische stoffen.
- Gehoorbescherming voorzien van een koord dienen niet gedragen te worden daar waar het koord ergens in vast kan lopen.
- Een juiste selectie, training, gebruik en onderhoud zijn essentieel bij het helpen beschermen tegen gehoorschade.
- Het niet naleven van alle instructies voor het gebruik van dit persoonlijke beschermingsmiddel en/of het niet correct dragen van het volledige product gedurende de volledige blootstellingstijd kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige levensbedreigende ziekte of permanente invaliditeit.
- Lees alle instructies voor gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.

OPZETINSTRUCTIES

Controleer het product eerst op scheuren of beschadigingen alvorens in te brengen.

Indien beschadigd, direct vervangen door een nieuw product.

Was eerst uw handen alvorens de oordoppen in te brengen.

Breng eerst uw oordoppen in alvorens een lawaaige omgeving te betreden.

AFDICHTINGSTEST

Wanneer oordopjes correct worden ingebracht moet uw eigen stem hol klinken en geluiden om u heen niet zo luid klinken als voorheen. Controleer de pasvorm regelmatig tijdens het dragen. Als oordopjes losjes aanvoelen kan de daadwerkelijk behaalde bescherming tegen schadelijke geluiden aanzienlijk verminderen.

OPMERKING

De grootte en vorm van elke gehoorgang is uniek. Als u niet in staat bent om de oordoppen correct en comfortabel in te brengen neem dan contact op met uw veiligheidsdeskundig voor meer advies.